

Eaux Intérieures - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
BATEAU CHANNEL							
394.2	Chenal Bateau – Bouée à espar lumineuse J17	44 18 36 076 12 50	Fl G 4s	Espar verte, marquée "J17".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1438
394.31	Bouée à espar lumineuse J20	44 18 13.5 076 14 54	Fl R 4s	Espar rouge, marquée "J20".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1438
394.4	Bateau Channel – Feu 2	Extrémité Sud de la pointe. 44 18 08.7 076 16 31.9.1	Fl R 4s	9.3	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 7.8	Saisonnier. Carte:1438
394.5	Bateau Channel – Feu 3	Sur la pointe. 44 17 56.9 076 17 09.1	Fl R 4s	10.5	3	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 9.9	Saisonnier. Carte:1438
394.6	Traversier de Howe Island	Extrémité du quai Ouest. 44 16 37.4 076 19 37.7	Fl R 4s	10.5	5	Tour cylindrique blanche, partie supérieure rouge. 7.8	Saisonnier. Carte:1438
394.7	Cassidy Shoal	44 15 45.2 076 21 11	Fl G 4s	8.3	4	Tour cylindrique blanche, partie supérieure verte. 6.6	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1439
394.8	Spit Head – Bouée espar lumineuse cardinale Ouest HJ	44 14 36 076 22 23.1	Q(9) W 15s	Espar jaune, noire et jaune, marquée "HJ".	Saisonnier (en place à longueur d'année). Carte:1439