

CÔTE DE L'ATLANTIQUE - Livre des feux, des bouées et des signaux de brume

No.	Nom	Position ----- Latitude N. Longitude W.	Caractéristiques du feu	Hauteur focale en m. au- dessus de l'eau	Portée Nomi- nale	Description ----- Hauteur en mètres au-dessus du sol	Remarques ----- Signaux de brume
LAC SAINT-JEAN							
1823.55	Grosse Île Verte	Extrémité NW. de l'île. 48 32 59.9 071 49 01.2	Iso R 2s	9.4	4	Tour à claire-voie. 4.9	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. À longueur d'année. Carte:6100
1823.61	Roberval, brise- lames	Extrémité du brise- lames. 48 31 33.3 072 13 01.9	FI R 6s	7.0	5	Tour carrée, marque de jour rectangulaire orange. 4.9	Lum. 1 s; obs. 5 s. Feu de secours. Aide privée. À longueur d'année. Carte:6100
1823.611	Roberval	48 31 03.6 072 13 01.9	FI R 6s	7.3	Mât.	Aide privée. À longueur d'année. Carte:6100 Éd. 12/14 (Q14-071)
1823.612	Roberval	48 31 04.5 072 13 03.7	FI G 6s	Mât.	Aide privée. À longueur d'année. Carte:6100 Éd. 12/14 (Q14-072)
1823.613	Roberval, brise-lames	Extrémité du brise- lames. 48 31 17.2 072 13 07.9	FI Y 4s	Tour à Claire-voie trapézoïdale.	Aide privée. À longueur d'année. Carte:6100 Éd. 12/14 (Q14-068)
1823.63	St-Prime FR	48 36 03.3 072 19 19.3	F R	7.0	Mât.	Aide privée. Saisonnier. Carte:6100 Éd. 07/15 (Q15-084)
1823.631	St-Prime FR	48 36 02.7 072 19 20.5	F G	Mât.	Aide privée. En opération 24 h. Saisonnier. Carte:6100 Éd. 05/15 (Q15-047)
1823.71	Péribonka, brise-lames ouest FR	48 45 56.7 072 03 16.1	FI Y 4s	Pilier.	Aide privée. Saisonnier. Carte:6100 Éd. 08/15 (Q15-104)
1823.73	Péribonka FR	48 45 55.3 072 03 06.5	F G	Aide privée. Saisonnier. Carte:6100 Éd. 08/15 (Q15-137)
1823.76	Petite Île Beemer	Pointe Nord de l'île. 48 37 09 071 47 46.8	FI Y 6s	8.0	7	Tour à claire-voie. 5.0	Aide privée. Lum. 1 s; obs. 5 s. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:6100
1823.77	Île Ronde	Extrémité Nord de l'île. 48 36 20 071 49 11	Iso W 2s	21.0	6	Tour à claire-voie. 15.6	Aide privée. Fonctionne de nuit seulement. Saisonnier. Carte:6100